



Den Braven

Ficha de Datos Técnicos

Zwaluw Silicone-Sanitary

Silicona acética para uniones sanitarias



Descripción del Producto

Zwaluw Silicone-Sanitary es un sellante para uniones sanitarias formulado con silicona acética, se cura bajo condiciones húmedas y forma una goma durable y elástica. Este producto es de una excelente resistencia a rayos UV y a condiciones climáticas.

Beneficios

- Para uso en cocinas, baños y duchas
- Formula sanitaria
- No destiñe

Aplicaciones

Zwaluw Silicone-Sanitary ha sido desarrollada especialmente para el sellado durable y elástico de uniones en cocinas, baños y duchas. Para sanitarios con base de plástico recomendamos nuestro sellante de silicona Zwaluw Silicone NO de Den Braven.

Método de aplicación

Una unión bien diseñada es la que posee suficiente ancho de manera que pueda absorber y procesar el movimiento de los elementos adyacentes. La profundidad de la unión siempre debe estar en correlación con el ancho de la misma. Una regla general es que la proporción de la profundidad de la unión con el ancho de la unión, con anchos de entre 5 mm y 10 mm, es 1:1 y para uniones más anchas que 10 mm, la proporción sería 1:2, con una profundidad mínima de al menos 10 mm y una máxima de 15 mm. Para mayor información contacte nuestro servicio técnico.

Información adicional

Alargamiento a la rotura	DIN 53504 S2	500%
Base		Acetoxi
Densidad	ISO 1183-1	1,00 g/ml
Dureza Shore-A	DIN 53505	20
Flujo	ISO 7390	< 2 mm
Formación de piel	DBTM 16	5-6 minutes @ +23°C/50% RH
Grado de aplicación	@ Ø3 mm/6,3 bar	200 g/min
Movimiento de la junta		12,5%
Módulo de elasticidad al 100 %	DIN 53504 S2	0,30 N/mm ²
Resistencia a la Escarcha durante el transporte		Up to -15°C
Resistencia a la temperatura		-40°C to +180°C
Resistencia a la tracción	DIN 53504 S2	1,30 N/mm ²
Temperatura de aplicación		+5°C to +40°C
Tiempo de curado	@ +23°C/50% RH	2 mm/24 hours

Estos son valores típicos

Limitaciones

- No es apropiado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos suaves, neopreno y superficies bituminosas
- No apto para aplicaciones sobre concreto, mármol, plomo, cobre y acero galvanizado

Preparación de la superficie y acabado

Temperatura de aplicación: desde +5°C a +40°C (medio ambiente y sustrato). La superficie debe estar seca, limpia y sólida. Limpie las superficies con Zwaluw Cleaner. Zwaluw Silicone-Sanitary se adhiere perfectamente a la mayoría de las superficies de sustratos no porosos. Las superficies porosas deben ser pre - tratadas con Zwaluw Primer B1. Siempre compruebe el nivel de adhesión antes de aplicar. Utilice Zwaluw Finisher para suavizar las uniones.



Den Braven

Bostik Sealants Latin America
Avenida La Dehesa 1844 Oficina 602, 7690122 Lo Barnechea, Santiago de Chile
T +569.7266.8576 | E sac@bostik.com

29-04-2024
05:32:57
CEST



Den Braven

Ficha de Datos Técnicos

Zwaluw Silicone-Sanitary

Silicona acética para uniones sanitarias

Se puede pintar

La silicona para uniones sanitarias Zwaluw Silicone-Sanitary no es pintable. Se recomienda cubrir con cinta adhesiva los bordes de las superficies que requieran ser pintadas para prevenir que estas se infecten con silicona.

Limpieza

El material no curado y las herramientas pueden limpiarse con Zwaluw Cleaner. Una vez curado el material sólo puede ser removido en forma mecánica. Se puede limpiar las manos con las toallitas Zwaluw Wipes.

Colores

- Blanco
- Negro
- Gris
- Transparent

Embalaje

- Salchicha
- Cartucho

Para conocer las especificaciones del producto, consulte la página de detalles del producto

Vida Útil y Condiciones de Almacenamiento

En su empaque original cerrado y almacenado a una temperatura de entre +5°C y +25°C, la vida útil de este producto es de 18 meses desde la fecha de fabricación. Guardado en un lugar fresco y seco.

Certificaciones

	EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 12.5E
	EN 15651-2: G-CC EN 15651-3: S XS1

	A+ French VOC Regulation
---	--------------------------

Instrucciones de seguridad e higiene

La ficha de Salud & Seguridad debe ser leída y entendida antes de utilizar el producto. Esta ficha se encuentra disponible a requerimiento a través de la página web de Den Braven.

Garantía / Responsabilidad

Bostik garantiza que su producto cumple, dentro de su vida útil especificada con todas sus especificaciones.

Renuncia

Toda la información contenida en el presente documento y en todas nuestras publicaciones (incluyendo las disponibles vía electrónica) se basa en nuestro conocimiento actual y en nuestra propia experiencia y es propiedad intelectual exclusiva de Bostik. Este documento no puede ser copiado, mostrado a terceros, reproducido, comunicado públicamente o utilizado en forma alguna sin un consentimiento por escrito de Bostik. La información técnica contenida en este documento sirve como indicación y no es exhaustiva. Bostik no será responsable por cualquier daño, ya sea directo o indirecto, provocados por errores editoriales, por documentos incompletos o incorrectos. Esto incluye pero no se limita a, errores o falta de exactitud dadas por cambios tecnológicos o cualquier estudio o investigación realizados desde la fecha de publicación de este documento y la fecha en la cual se adquiriera el producto. Bostik se reserva el derecho de enmendar el presente documento y otros documentos relacionados. Bostik no será responsable por daños, ya sean directos o indirectos, si el producto no es utilizado en la forma indicada en este documento. El usuario debe leer y comprender la información de este documento y de cualquier otro relacionados al producto antes de la utilización del mismo. El usuario es responsable de realizar todas las pruebas requeridas para asegurarse de que el producto es el adecuado para el uso para el cual se adquirió. No poseemos influencia en la forma en que se aplique el producto o las circunstancias relacionadas con tal evento durante su almacenamiento o transporte y no aceptaremos ninguna responsabilidad legal por daño. Todas las entregas se realizan de acuerdo a nuestros términos y condiciones generales y han sido archivadas y registradas en la Cámara Holandesa de Comercio.