



Den Braven

Tehnički list

Zwaluw Sanitarni silikon

Brtvilo s acetoksi stvrdnjivačem za spojeve u sanitarnim prostorijama



Opis proizvoda

Zwaluw Sanitarni silikon je silikonsko brtvilo s acetoksi stvrdnjivačem za sanitarnu primjenu, stvrdnjava u prisutnosti vlage te oblikuje trajnu, elastičnu gumu. Proizvod ima svojstvo odlične otpornosti na UV zrake i vremenske prilike.

Prednosti

- Za primjenu u kuhinjama, kupaoionicama i tuš kabinama
- Izvrsno prijanja na staklo, drvo, keramiku i pločice
- Otporno na plijesan
- Postojanost boje

Primjena

Zwaluw Sanitarni silikon je posebno razvijeno, trajno elastično brtvilo za kuhinje, kupaoonice i tuš kabine. Za sanitarije na bazi plastike preporučujemo Zwaluw Silicone NO.

Upute za uporabu

Dobro osmišljen spoj je spoj sa dostatnom širinom da može primiti i preraditi pomicanje susjednih građevinskih elemenata. Dubina spoja bi uvijek trebala biti u točnom odnosu sa širinom spoja. Opće je pravilo omjer dubine spoja na prema širini spoja 1:1 sa širinom spoja do 10 mm, sa minimalno 5 mm u širini i dubini. Za spojeve šire od 10 mm, omjer je 1:2 sa minimalnom dubinom od barem 10 mm i maksimalno 15 mm. Za daljnje upite, kontaktirajte našu tehničku službu.

Stvaranje kože

100 % Modul	DIN 53504 S2	0,30 N/mm ²
Baza		Acetoxi
Gustoća	ISO 1183-1	1,00 g/ml
Otpornost na mraz tijekom prijevoza		Up to -15°C
Otpornost na temperature		-40°C to +180°C
Pomjeranje spoja		12,5%
Prekidna čvrstoća	DIN 53504 S2	1,30 N/mm ²
Protok	ISO 7390	< 2 mm
Shore-tvrdoće	DIN 53505	20
Skupljanje	DIN 53504 S2	500%
Stopa primjene	@ Ø3 mm/6,3 bar	200 g/min
Stvaranje kože	DBTM 16	5-6 minutes @ +23°C/50% RH
Temperatura primjene		+5°C to +40°C
Vrijeme stvrdnjavanja	@ +23°C/50% RH	2 mm/24 hours

To su tipične vrijednosti

Ograničenja

- Nije prikladno za PE, PP, PC, PMMA, PTFE, meke plastike, neoprenske i bitumenske podloge
- Nije prikladno za primjenu na beton, mramor, olovo, bakar i pocinčanog čelika

Površinske pripreme i završna obrada

Temperatura primjene: +5°C to +40°C (okruženje i podloga). Podloga mora biti suha, čista i čvrsta. Očistite površine sa Zwaluw Cleaner. Zwaluw Silicone Sanitary ima svojstvo savršenog prijanjanja bez primjene primera na većini neporoznih podloga. Vrlo porozne površine se predobrađuju sa Zwaluw Primer B1. Preporučujemo testiranje prijanjanja prije primjene. Primijenite Zwaluw Finisher za zaglađivanje spoja.



Den Braven

Bostik Croatia d.o.o
Bani 75, 10010 Zagreb
T +385 (0)16674707 | E info.croatia@bostik.com

15-05-2024
16:11:52
MDT



Den Braven

Tehnički list

Zwaluw Sanitarni silikon

Brtvilo s acetoksi stvrdnjivačem za spojeve u sanitarnim prostorijama

Bojivo

Zwaluw Sanitarni silikon nije obojiv. Preporučuje se prekrivanje rubova spoja samoljepljivom trakom da bi se spriječilo onečišćenje silikonom površina koje treba obojiti.

Čišćenje

Nestvrdnuti materijal i alat se čisti primjenom Zwaluw Cleaner. Stvrdnuti materijal se može samo mehanički odstraniti. Ruke očistite sa Zwaluw Wipes maramicama.

Boje

- bež
- Bijela
- prozirna
- crna
- smeđa
- Manhattan
- Siva
- Jasmin

Pakiranje

- Kutija
- Kartusa

Za specifikacije proizvoda, pogledajte stranicu proizvoda o pojedinostima

Vijek trajanja

Skladištenje u neotvorenom, originalnom pakiranju između +5°C i +25°C, vijek trajanja do 18 mjeseci od datuma proizvodnje. Skladištiti na suhom mjestu.

Certifikati

	EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 12.5E
---	--------------------------------

	EN 15651-2: G-CC EN 15651-3: S XS1
	A+ French VOC Regulation

Zdravlje i sigurnost

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene mora pročitati i razumijeti. Raspoloživo na zahtjev putem webstranica Den Bravena.

Jamstvo

Bostik jamči da je proizvod sukladan specifikaciji u okviru vijeka trajanja.

Odricanje

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanima i digitalnim objavama se temelje na trenutnoj razini znanja i iskustva. Bostik se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke greške koje su posljedica tehnoloških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja proizvoda. Bostik zadržava pravo izmjene formulacija. Prije nanošenja proizvoda, korisnik se mora upoznat sa podacima iznesenim u ovom dokumentu i / ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi svo potrebna testiranja prije nanošenja proizvoda kako bi se uvjerio da je proizvod pogodan za primjenu. Način primjene, uvjeti skladištenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadležnosti. Ne preuzimamo odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuka će se izvršiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja. Informacije u tehničkom listu su informativne i nisu potpune.