



Den Braven

Teknik bilgi formları

Zwaluw Silicone-Sanitary

Sihhi uygulamalar için asetoksi esaslı silikon



Ürün tanımları

Zwaluw Silicone-Sanitary, asetoksi esaslı, havadaki nem ile kürlenene dayanıklı elastik kauçuk yapıda silikondur. UV ışınlarına ve hava şartlarına karşı mükemmel dayanıklıdır.

Avantajları

- Mutfak, banyo ve duşlarda kullanım için uygundur.
- Cam, boyalı ahşap, seramik ve emaye mükemmel yapışma sağlar
- Küf oluşumuna dayanıklıdır
- Renk değişimi olmaz

Uygulamalar

Zwaluw Silicone-Sanitary, Mutfak, banyo, lavabo ve duşakabin uygulamalarında kullanılabilen dayanıklı, uzun ömürlü sızdırmazlık ve dolgu malzemesidir. Plastik esaslı sihhi tesisat uygulamalarında Zwaluw Silicone NO kullanılması önerilir.

Kullanım Tarifleri

Doğru boyutlara sahip bir derz, yapı malzemeleri arasındaki hareketleri emebilir. Derz derinliği daima derz genişliği ile doğru bir ilişkide olmalıdır. Derz genişliği ve derinliği orantılı olmalıdır. 5-10 mm derinlikte ve genişlikte derzlerde 1:1 en derinlik oranı uygulanırken 10 mm'den geniş derzler için doğru derinlik ölçüsü derz genişliğinin 3'e bölünüp 6 ile toplanması sonucu çıkan değerdir. Daha fazla bilgi için, www.denbraven.com web sitemizi ziyaret edebilir bilgi bankası bölümünden derz tasarımları ile ilgili teknik makaleden yardım alabilirsiniz.

İlave bilgiler

% 100 Modül	DIN 53504 S2	0,30 N/mm ²
Akışkanlık	ISO 7390	< 2 mm
Gerilme Direnci	DIN 53504 S2	1,30 N/mm ²
Hareket kabiliyeti		12,5%
Isı dayanımı		-40°C to +180°C
Kabuk oluşumu	DBTM 16	5-6 minutes @ +23°C/50% RH
Kopmada uzama	DIN 53504 S2	500%
Kürleşme zamanı	@ +23°C/50% RH	2 mm/24 hours
Nakliye esnasında donma mukavemeti		Up to -15°C
Sertlik	DIN 53505	20
Uygulama oranları	@ Ø3 mm/6,3 bar	200 g/min
Uygulama sıcaklığı		+5°C to +40°C
Yoğunluk	ISO 1183-1	1,00 g/ml
İçerik esası		Acetoxiy

Bunlar tipik değerlerdir

Kısıtlamalar

- PE, PP, PC, PMMA, PTFE, yumuşak plastik, neopren ve bitümlü yüzeyler için uygun değildir
- Beton, mermer, kurşun, bakır ve galvanizli çelik uygulamaları için uygun değildir

Yüzey hazırlığı ve uygulama detayları

Uygulama sıcaklığı +5°C ila +40°C (ortam ve yüzeyler için geçerlidir). Tüm yüzeyler sağlam, temiz, kuru ve gres ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Zwaluw Cleaner ile alt tabakaları temizleyin. Zwaluw Silicone-Sanitary gözeneksiz yüzeylerin çoğuna astar kullanılmadan mükemmel yapışır. Gözenekli yüzeylerde Zwaluw Primer B1 ile yüzey hazırlanarak yapışma sağlanır. Uygulamadan önce daima yapışmayı test edin. Zwaluw Finisher ile düzeltme işlemini tamamlayınız.



Den Braven

İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN
Mecidiyeköy Mh., Oğuz Sk., 34381 Şişli / İstanbul
T +90 (212) 942 98 00 | E info.tr@bostik.com

19-05-2024
16:05:40
MDT



Den Braven

Teknik bilgi formları

Zwaluw Silicone-Sanitary

Sihhi uygulamalar için asetoksi esaslı silikon

Boyanabilirlik

Zwaluw Silicone-Sanitary boyanabilir değildir. Boyanması gereken yüzeylerin silikon ile temasını önlemek için derz kenarlarını maskeleme bandıyla kapatmanız önerilir.

Temizlik

Kürleşmemiş malzeme ve bulaştığı ekipmanlar ıslak bir bez ile temizlenebilir. Kürlenme tamamlandıktan sonra sadece Zwaluw Cleaner ile temizlenebilir.

Renkler

- Şeffaf
- Beyaz

Ambalaj

- Kartuş

Ürün özellikleri için, lütfen ürün ayrıntı sayfasına bakın.

Raf ömrü

Orijinal açılmamış ambalajında +5°C and +25°C arasındaki sıcaklıklarda serin ve kuru bir depolama alanında muhafaza edilmelidir. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü 18 aydır.

Sertifikalar

	EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 12.5E
	EN 15651-2: G-CC EN 15651-3: S XS1
	A+ French VOC Regulation

Sağlık ve güvenlik

Uygulamaya başlamadan önce malzeme güvenlik ve teknik bilgi formları dikkatli şekilde okunmalı ve anlaşılmalıdır. Bu dokümanlar Den Braven web sitesinden veya talep edilmesi durumunda sunulmaktadır.

Garanti

Den Braven tarafından tavsiye edilen şartlarda muhafaza edilmesi ve uygulanması durumunda tanımlanan özellikleri garanti edilmektedir.

Feragat

Bu teknik dokümanda ve dijital yayınlarda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Den Braven sorumlu tutulamaz. Den Braven formülasyonlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünü uygulamadan önce kullanıcı bu belgede ve / veya diğer ürün ile ilgili belgelerde sunulan bilgileri dikkatli okumalı ve talimatlara uymalıdır. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Uygulama teknikleri, depolama koşulları ve taşımadan kaynaklı hatalar kontrol ve sorumluluğumuz dışındadır. Satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Teknik dokümanlarda mevcut veriler bilgilendirme amaçlıdır ve bütün ayrıntıları içermeyebilir.



Den Braven

İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN
Mecidiyeköy Mh., Oğuz Sk., 34381 Şişli / İstanbul
T +90 (212) 942 98 00 | E info.tr@bostik.com

19-05-2024
16:05:40
MDT